

Contactores CX³

sem e com comando manual



Passagem do pente de alimentação

De acordo com a norma IEC/EN 61095
Aceitam a passagem do pente de alimentação até 25 A

Emb. Ref. Contactores de potência standard, sem comando manual - bobina 24 V~

Emb.	Ref.	I máx	Tipo de contacto	N.º de módulos
1	4 125 03	16 A	1 NA + 1 NF	1
1	4 125 05	25 A	2 NA	1
Tetrapolares 400 V~				
1	4 125 09	25 A	2 NA + 2 NF	2
1	4 125 10	25 A	4 NA	2
1	4 125 12	63 A	4 NA	3

Emb. Ref. Contactores de potência standard, sem comando manual - bobina 230 V~

Emb.	Ref.	I máx	Tipo de contacto	N.º de módulos
4	4 125 21	16 A	1 NA + 1 NF	1
10	4 125 23	25 A	2 NA	1
1	4 125 24	25 A	2 NF	1
1	4 125 27	63 A	2 NA	2
Tetrapolares 400 V~				
1	4 125 33	25 A	2 NA + 2 NF	2
5	4 125 35	25 A	4 NA	2
1	4 125 36	25 A	4 NF	2
1	4 125 41	63 A	4 NA	3

Emb. Ref. Contactores domésticos silenciosos, com comando manual - bobina 230 V~

Contactores com marcha forçada e retorno automático
Para tarifa horas de vazio

Emb.	Ref.	I máx	Tipo de contacto	N.º de módulos
1	4 125 00	25 A	NA + NF	1
10	4 125 01	25 A	2 NA	1
1	4 125 02	25 A	3 NA	2

Emb. Ref. Contactores de potência standard, com comando manual - bobina 24 V~

Contactores com marcha forçada sem retorno automático, para assegurar a função teste

Emb.	Ref.	I máx	Tipo de contacto	N.º de módulos
1	4 125 14	25 A	2 NA	1
1	4 125 15	40 A	2 NA	2
1	4 125 16	63 A	2 NA	2
Tetrapolares 400 V~				
1	4 125 17	25 A	4 NA	2
1	4 125 18	40 A	4 NA	3
1	4 125 19	63 A	4 NA	3

Emb. Ref. Contactores de potência silenciosos, com comando manual - bobina 230 V~

Contactores com marcha forçada sem retorno automático, para assegurar a função teste

Emb.	Ref.	I máx	Tipo de contacto	N.º de módulos
1	4 125 58	25 A	2 NA	1
1	4 125 59	40 A	2 NA	2
1	4 125 60	63 A	2 NA	2
Tetrapolares 400 V~				
1	4 125 61	25 A	4 NA	2
1	4 125 62	40 A	4 NA	3
1	4 125 63	63 A	4 NA	3

Emb. Ref. Contactores de potência standard, com comando manual - bobina 230 V~

Contactores com marcha forçada sem retorno automático, para assegurar a função teste

Emb.	Ref.	I máx	Tipo de contacto	N.º de módulos
4	4 125 44	25 A	2 NA	1
1	4 125 45	40 A	2 NA	2
1	4 125 47	63 A	2 NA	2
1	4 125 48	63 A	2 NF	2
Tripolares 400 V~				
1	4 125 49	40 A	3 NA	3
1	4 125 50	63 A	3 NA	3
Tetrapolares 400 V~				
2	4 125 51	25 A	4 NA	2
1	4 125 53	40 A	4 NA	3
1	4 125 56	63 A	4 NA	3
1	4 125 57	63 A	4 NF	3

Emb. Ref. Auxiliares de sinalização

Contactos auxiliares inversores
Permitem sinalizar o estado da posição dos contactos do produto ao qual estão associados

Emb.	Ref.	I máx	Tensão	Contacto	N.º de módulos
1	4 124 29	5 A	250 V~ - 50/60 Hz	NA + NF	0,5
Utiliza-se com contactores de 1 módulo de 16 a 25 A 2 auxiliares máximo por contactor Monta-se à esquerda do contactor					
1	4 124 30	5 A	250 V~ - 50/60 Hz	NA + NF	0,5
Utiliza-se com contactores de 2 módulos 25 A 2 auxiliares máximo por contactor Monta-se à esquerda do contactor					
1	4 124 31	5 A	250 V~ - 50/60 Hz	NA + NF	0,5
Utiliza-se com contactores de 40 e 63 A 1 auxiliar máximo por contactor Monta-se à esquerda do contactor					