Alimentação e relés BUS 2 fios

tabela de escolha

ESCOLHER O RELÉ DE COMANDO	346210	346230	346250	*346260*
Aplicações recomendadas	Para os comandos de funções auxiliares	Para postos externos Sfera, Serie 300 Linha 300	Para contactos secos a integrar no posto externo	Para todos os comandos de fechadura
Comando + alimentar um trinco de emissão (400 mA máx) para uma instalação com fonte de alimentação ref. 346050	■	Contactos S+S-	Contactos S+S- (fornecer alimentação adicional)	Contactos S+S-
Comandar ventosas ou trincos de falha de enrgia (fornecer uma fonte de alimentação 12 V⎓)	■		■	■
Controlar a ignição a partir do posto externo,os postes internos (todos ou um grupo de postos)	■			
Função de repetidor de chamada (para campainha modular remota)	■			
Enviar um sinal visual de porta aberta para todos os postos internos compatíveis equipados com um indicador de abertura da porta				■
Controlo do botão de saída temporizado	■	+ 346833	+ 346833	■
		Excepto New Sfera e Sfera Robur		
Dimensões	2 módulos DIN	2 módulos DIN	Dimensões: 20 x 43 x 24 mm	4 módulos DIN
Conexão do relé	BUS	BUS	Contactos S+S- do posto externo + alimentação adaptada ao dispositivo de abertura	BUS

ESCOLHA A SUA ALIMENTAÇÃO BUS 2 FIOS	346050	346040	Acessórios de alimentação	
			346020	*346030*
Realizar uma instalação BUS 2 fios áudio e áudio-vídeo (24 postos vídeo máx.)	■ (3)			■ (3)
Realizar uma instalação BUS 2 fios áudio e áudio-vídeo até 100 postos áudio máx.	■ (1)	■ (2)		
Alimentar os postos externos e internos (Borne 1-2) a partir de 26 postos, até 64 postos no máximo	■ (1)		■ (2)	
Com interface ref. 346850, para alimentar os postos internos de apartamento e criar uma intercomunicação privada	■ (3)			■ (3)

(1) Escolha recomendada
(2) Escolha sugerida
(3) Dependendo do tipo e número de produtos na instalação